

Liste des appareils compatibles

Adaptateurs fournis avec le Freelader Pro	Compatibilité
LG®	KC550, KC780, KC910, KE500, KE770, KE800 Chocolate Platinum, KE850 Prada, KG KE970 Shine, KF300, KF510, KF600 Venus, KF700, KF750 Secret, KF900, KG90, KG220, KG270, KG275, KG320, KG320s, KG328, KG375, KG800 Chocolate, KG810, KG890, KG920, KP130, KP235, KP500 Cookie, KS360, KT520, KU800, KU950, KU990 Viewty, L600V, U830, U310, Orsay, Venus
Samsung®	B100, B880, D880, D888, E210, F110, F200, F210, F330, F480 Tocco, F490†, F490v, F700, F700v, G600, G800, G808, i450, i640v, i780, i900 Omnia, J700, J700v, L600, L760, L768, L780, L810v, M110 Solid, M150, M200, M210, M310, M3200 Beat, M600, M8800 Pixon, P260, P520 Armani, QBowl, S7330, Steel, U800, U900 Soul
Samsung® (modèles plats)	Blackjack, Blush, D510, D520, D800, D807, D820, D828, D830, D840, D900, D900i, E250, E390, E570, E570v, E590, E780, E840, E870, E900, E910 Seren, F300, i600, J600, M300, P300, P310, P300, P310, T519, T629, T809, U100, U300, U420, U600, U70, U700, X820, X830, ZV40, Z150, Z400, Z510, Z520, Z540, Z560, Z720, Z720v
Sony Ericson®	C702, C902, C905, D750i, F305, G502, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K310i, K320i, K330, K510i, K530i, K550i, K550im, K610i, K610im, K618i, K630i, K660i, K750i, K750, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S302, S500i, T250i, T303, T650i, V630i, V640i, W200, W280i, W300i, W302, W350i, W380i, W550i, W580i, W595, W610i, W660i, W700i, W710i, W760i, W800i, W810i, W850i, W880i, W890i, W900i, W902, W910i, W950i, W960i, W980, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z555i, Z610i, Z710i, Z750i, Z770i, Z780i

<p>Nokia® (connecteur petit diamètre)</p>	<p>1200, 1208, 1650, 1680 Classic, 2600 Classic, 2630, 2660, 2680 Slide, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120 Classic, 3250, 3500 Classic (old type), 3600 Slide, 5000, 5070, 5200, 5220, 5300 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 5320, 5610, 5500 Sport, 5700 XpressMusic, 5800 Music, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6102, 6103, 6104, 6102i, 6110 Navigator, 6111, 6112, 6120 Classic, 6120c, 6121 Classic, 6124 Classic, 6125, 6131, 6131 NFC, 6133, 6133b, 6136, 6151, 6170, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6220 Classic, 6280 Navigator, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6500 slide, 6555, 6600 Fold, 6600 Slide, 6650 Flip, 7070 Prism, 7210 Supernova, 7310 Supernova, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 Supernova, E50, E51, E61, E61i, E65, E66, E71, E90, N70, N71, N72n N73, N76, N77, N78, N80, N81, N81, 8GB, N810, N82, N90, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96</p>
<p>Nokia® (connecteur grand diamètre)</p>	<p>1110, 1100, 1101, 1112, 1600, 2100, 2275, 2300, 2310, 2600, 2610, 2650, 2652, 3100, 3108, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3300, 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 3570, 3650, 3660, 5100, 5110, 5130, 5140, 5140i, 5210, 5510, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6110, 6150, 6170, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6260, 6310, 6310i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6800, 6810, 6820, 6822, 6822a, 7110, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7280, 7380, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8210, 8310, 8800, 8850, 8890, 8910, 8910i, 9210, 9210i, 9300, 9300i, 9500, N-Gage, E70, E60, QD PT-6, ACP-7X</p>
<p>Mini USB</p>	<p>Blackberry 5820, 6210, 6230, 6280, 6220, 6510, 6710, 6720, 7100g, 7100i, 7100r, 7100v, 7100x, 7105t, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7230, 7280, 7250, 7270, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780, 8700, 8700c, 8700g, 8700r, 8700f, 8700v, 8707v, 8703e, 8800, 8830, Curve 8300, Pearl 8100</p> <p>I-mate JasJam, K-JAM, T-Mobile, MDA Vario</p> <p>Nextel ic402, ic502, ic902</p> <p>O2 XDA Exec, XDA Graphite, XDA IQ, XDA mini s, XDA Orbit, XDA Stealth, XDA Trion, XDA Zink</p> <p>Nouveaux Tom Toms, nouvelle Sony PSP et la plupart des appareils qui se rechargent vi un port Mini USB</p>

iPod®/Iphone®	iPod® nano (1Gb, 2Gb, 4Gb), iPod® (10Gb, 20Gb, 30Gb, 60Gb), iPod® Video (30Gb, 60Gb, 80Gb), iPod® Classic (80 GB, 160 GB), iPhone®, iTouch®, iPhone3G®
Port USB Femelle (port intégré au Freelader Pro)	La plupart des appareils qui peuvent se recharger via un port USB
Sony PSP®	Radios portables, E-books, PSP, anciens Tom-toms
Nintendo®	DS lite

+ Chargeur de Batteries universel CamCaddy :

- recharge **tout type de batterie lithium** pour appareil photo, caméscope, etc. **de 3.2 V à 7.9 V.**
- convient à **toutes les tailles de batterie** (ajustable)

